



Como mudar molas de suspensão da parte dianteira em **Skoda Fabia 6Y5** - guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO



### ⓘ Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V, SKODA FABIA (6Y2) 1.4, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4 16V, SKODA FABIA três volumes (6Y3) 1.4 16V, SKODA FABIA três volumes (6Y3) 1.4, SKODA FABIA (6Y2) 1.2, SKODA FABIA três volumes (6Y3) 1.2, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

## SUBSTITUIÇÃO: MOLAS DE SUSPENSÃO – SKODA FABIA 6Y5. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Massa de cobre
- Chave de caixa n.º 13
- Chave de caixa n.º 16
- Chave de caixa n.º 18
- Chave de caixa de 12 pontos n.º 36
- ponta hexagonal n.º H5
- ponta hexagonal n.º H7
- Chave Combinada n.º 16
- Chave Combinada n.º 18
- Chave Combinada n.º 21
- Soquete de impacto para roda n.º 17
- Chave do amortecedor
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Vira-macho
- Punção de arrombar
- Martelo
- Pé-de-cabra
- Compressor hidráulico de molas de suspensão
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Cobertura para guarda-lamas
- Calço de roda

[COMPRAR FERRAMENTAS](#)

## Substituição: molas de suspensão – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC recomenda:

- Ambas as molas espirais da suspensão dianteira devem ser substituídas simultaneamente.
- O procedimento de substituição é idêntico para as molas espirais esquerda e direita da suspensão dianteira.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: MOLAS DE SUSPENSÃO – SKODA FABIA 6Y5. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:

1

Abra o capô.



2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.



- 3** Solte o fixador superior do apoio da coluna de suspensão. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.



- 4** Fixe as rodas com os calços.



- 5** Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.



- 6** Retire a tampa de proteção de rolamento de cubo.



#### Por favor tenha em atenção!

- Alguns automóveis não estão equipados com tampas de cubo da roda.

7

Desaperte a porca de fixação do cubo. Use uma chave de caixa de 12 pontos #36. Use uma chave de tarraxa.



8

Elevar a parte dianteira do carro e fixar em suportes.



9

Desaperte os parafusos da roda.



#### AUTODOC recomenda:

- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. Skoda Fabia 6Y5


10

Retire a roda.



**11.1**

Limpe os fixadores que ligam a bieleta da barra de suspensão à coluna da suspensão e os que ligam o amortecedor à manga do eixo.

**11.2**


Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

**12**

Desaperte a porca e remova a barra estabilizadora do amortecedor. Use uma chave combinada nº 16. Use HEX n.º H5. Use uma chave de catraca.

**13**

Desaparafuse o elemento de fixação inferior que liga a coluna de suspensão às mangas de eixo. Use uma chave combinada nº 18. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de tarrraxa.




14

Retire a mangueira de travão do suporte do amortecedor. Utilize um pé-de-cabra.




15

Remova o parafuso de fixação.



16

Solte o fixador inferior que conecta a coluna de suspensão às mangas de eixo. Use uma chave especial para remover o amortecedor. Use uma chave de catraca.



17

Limpe o local de montagem da rótula de suspensão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



**18**

Desaperte o fixador que liga a rótula de suspensão ao braço da suspensão. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.

**19**

Eleve a manga de eixo. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

**20**

Desconectar a junta esférica do braço. Utilize um pé-de-cabra.

**21**

Desaperte o fixador que liga o eixo de transmissão ao cubo de roda. Use uma chave de caixa de 12 pontos #36.



22

Trate o assento de montagem do eixo de transmissão na manga de eixo. Use spray WD-40.



23

Puxe o eixo de transmissão da manga de eixo e levante-o, conecte-o à estrutura. Use um saca-pino. Use um martelo.




Substituição: molas de suspensão – Skoda Fabia 6Y5. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Certifique-se de que o eixo de transmissão não esteja descarregado (quando o automóvel estiver levantado).

24

Desligar a manga de eixo do suporte do amortecedor. Use um saca-pino. Use um martelo.



25

Baxe o macaco de transmissão hidráulica em 10-15 cm.



#### AUTODOC recomenda:

- Substituição: molas de suspensão – Skoda Fabia 6Y5. Baixe o macaco de transmissão suavemente, sem solavancos, para evitar danificar os componentes e mecanismos.
- Certifique-se de que a manga de eixo não esteja solta da carga.

26

Desapertar a fixação superior de montagem do suporte do amortecedor. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.



#### AUTODOC recomenda:

- Importante! Segure o suporte da suspensão enquanto desaparafusa os parafusos de fixação. Skoda Fabia 6Y5

27

Remova o suporte de suspensão.



28

Coloque o suporte do amortecedor sobre a ferramenta de compressão da mola.



### Substituição: molas de suspensão – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC recomenda:

- Observe que, quando usando um compressor de mola, as molas helicoidais precisam ser firmemente agarradas, comprimir a mola em lados opostos.
- Assegure a posição correta da mola no retentor.
- Certifique-se que as molas helicoidais entram firmemente nas alças de bloqueio.

29

Comprima a mola.



**30**

Limpe a haste do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

**31**

Remova a porca do suporte do pistão. Use uma chave combinada nº 21. Use HEX n.º H7. Use uma chave de catraca.

**32**

Remova o suporte do amortecedor, a coifa e o batente de encosto do amortecedor.

**33**

Solte a mola espiral.

**34**

Retire a mola.



## AUTODOC recomenda:

- Substituição: molas de suspensão – Skoda Fabia 6Y5. Inspecione cuidadosamente o suporte, o porta-bagagens e o para-choques do amortecedor. Substitua-os, caso seja necessário.

35

Instale a coifa e o batente de encosto no amortecedor.



36

Instale a mola do amortecedor.



37

Comprima a mola.



38

Instale o suporte superior e o rolamento do suporte.



39

Aperte a porca do suporte do amortecedor da haste do pistão. Use uma chave combinada nº 21. Use HEX n.º H7. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 60 Nm.



#### AUTODOC recomenda:

- Certifique-se que a mola está posicionada corretamente. Evite o seu desalinhamento.

40

Solte a mola.



41

Retire a coluna de suspensão montada.



42

Instale o amortecedor no arco da roda.



43

Aparafuse a fixação superior de montagem do suporte do amortecedor. Não o aperte.



**Substituição: molas de suspensão – Skoda Fabia 6Y5. Os profissionais recomendam:**

- Para evitar lesões, segure a coluna do amortecedor quando apertar os parafusos de fixação.

44

Trate o assento de montagem da coluna de suspensão na manga de eixo. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



45

Fixe o suporte do amortecedor na manga de eixo.



46

Eleve a manga de eixo. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.




47

Limpe as ranhuras da junta homocinética do eixo de transmissão. Use spray WD-40.



48

Instale o eixo de transmissão.



49

Retire o apoio sob a manga de eixo.



#### AUTODOC recomenda:

- Substituição: molas de suspensão – Skoda Fabia 6Y5. Baixe o macaco de transmissão suavemente, sem solavancos, para evitar danificar os componentes e mecanismos.

50

Instale e aperte um parafuso novo à manga do eixo. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave combinada nº 18. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 60 Nm.+90°



#### AUTODOC recomenda:

- Importante! Certifique-se de utilizar novos fixadores.


51

Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.



52

Ligue a rótula de suspensão ao braço da suspensão.



53

Aperte o fixador da articulação esférica. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 20 Nm.+90°



#### AUTODOC recomenda:

- Importante! Certifique-se de utilizar novos fixadores.

54

Aparafuse a porca do eixo de transmissão. Use uma chave de caixa de 12 pontos #36.



55

Fixe o tirante da barra estabilizadora do suporte de suspensão. Use uma chave combinada nº 16. Use HEX #H5. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 40 Nm.



56

Fixe a mangueira de travão na barra de suporte.



57

Limpe o local de montagem do aro do pneu. Use uma escova metálica. Trate a superfície de contacto. Use massa de cobre.



58

Instale a roda.



### AUTODOC recomenda:

- Importante! Segure a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação. Skoda Fabia 6Y5

59

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.



60

Abaixar o automóvel.



61

Aperte a fixação superior da montagem do suporte do amortecedor. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 15 Nm.+90°



#### AUTODOC recomenda:

- Importante! Certifique-se de utilizar novos fixadores.

62

Aparafuse a porca de fixação do cubo de roda. Use uma chave de caixa de 12 pontos #36. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 50 Nm.+45°



#### AUTODOC recomenda:

- Importante! Certifique-se de utilizar novos fixadores.

63

Apertar os parafusos da roda usando um padrão cruzado. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 120 Nm.



64

Remova a proteção do guarda-lamas.



65

Feche o capô.



66

Retire os macacos e calços.




MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SKODA

MOLAS DE SUSPENSÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA SKODA FABIA 6Y5**

**MOLAS DE SUSPENSÃO PARA SKODA: COMPRE AGORA**

**MOLAS DE SUSPENSÃO PARA SKODA FABIA 6Y5: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorrecto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.