# **+** AUTODOC CLUB

Como mudar filtro de ar em **Audi A4 B6 Avant** guia de substituição







## **TUTORIAL EM VÍDEO**



### (i) Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, (+ 62)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

CLUB.AUTO-DOC.PT 1–10







### SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR - AUDI A4 B6 AVANT. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Chave de caixa n.º 7
- Ponta de Torx T20
- Chave phillips

- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

**COMPRAR FERRAMENTAS** 

CLUB.AUTO-DOC.PT 2-10







#### Substituição: filtro de ar - Audi A4 B6 Avant. Conselho:

- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho Audi A4 B6 Avant.

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1

Abra o capô.



Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.



Desconecte o tubo de entrada de ar do compartimento do filtro de ar.



CLUB.AUTO-DOC.PT 3-10







Desaperte os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use a chave Phillips.



Remover a mangueira de entrada de ar Use Torx T20.



Desencaixe a braçadeira da mangueira da entrada de ar. Use uma chave soquete nº 7.



Desconecte o tubo de entrada de ar do compartimento do filtro de ar.



Retirar a tampa do filtro.



CLUB.AUTO-DOC.PT 4–10







9 Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.



Cubra a mangueira da entrada de ar com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.



Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.

11



#### Substituição: filtro de ar - Audi A4 B6 Avant. Conselho:

 Antes de limpar a tampa e a caixa do filtro de ar, cubra as partes do tubo de ventilação, o sensor de fluxo de massa de ar (se disponível), a válvula do acelerador com um pano limpo.

CLUB.AUTO-DOC.PT 5–10







Retire o pano de microfibra da mangueira de entrada de ar.



Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.



#### **AUTODOC** recomenda:

- Substituição: filtro de ar Audi A4 B6 Avant. Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.

Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.



CLUB.AUTO-DOC.PT 6-10







Conecte o tubo de entrada de ar ao compartimento do filtro de ar.



Aparafusar os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use a chave Phillips.



Aperte o grampo do tubo do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 7.



Fixar a mangueira de entrada de ar. Use Torx T20.

19



Conecte o tubo de entrada de ar ao compartimento do filtro de ar.



CLUB.AUTO-DOC.PT 7–10







Remova a proteção do guarda-lamas.



Feche o capô.





**VER MAIS TUTORIAIS** 

CLUB.AUTO-DOC.PT 8-10





# AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE



UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

**COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AUDI** 

FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO

CLUB.AUTO-DOC.PT 9-10





#### ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA AUDI A4 B6 AVANT

FILTRO DE AR PARA AUDI: COMPRE AGORA

FILTRO DE AR PARA AUDI A4 B6 AVANT: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

## **(i)** DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.

CLUB.AUTO-DOC.PT 10-10