# **+** AUTODOC CLUB

Como mudar vela de ignição em **Ford Mondeo Mk3 sedan** - guia de substituição







### **TUTORIAL EM VÍDEO**



### i Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para: FORD MONDEO III três volumes (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Combi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Combi (BWY) 2.0 16V

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

CLUB.AUTO-DOC.PT 1-10









# SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO - FORD MONDEO MK3 SEDAN. FERRAMENTAS QUE NECESSITA:



- Lubrificante antigripante de alta temperatura Chave de catraca
- Chave dinamométrica

- Cobertura para guarda-lamas
- Chave de vela de ignição n.º 16

**COMPRAR FERRAMENTAS** 

CLUB.AUTO-DOC.PT 2-10







# Substituição: vela de ignição – Ford Mondeo Mk3 sedan. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- O procedimento de substituição é o mesmo para todas as velas de ignição.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel Ford Mondeo
  Mk3 sedan devem ser efetuados com o motor desligado.

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Abra o capô.



Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.



Retire a tampa do motor.



CLUB.AUTO-DOC.PT 3-10







#### **AUTODOC** recomenda:

 Substituição: vela de ignição – Ford Mondeo Mk3 sedan. Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

4

Remova os conectores de fio da vela de ignição dos poços da vela de ignição.



Substituição: vela de ignição – Ford Mondeo Mk3 sedan. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Tenha cuidado para evitar danificar os fios das velas de ignição.
- Lembre-se da sequência dos conectores dos cabos das velas de ignição.

5

Limpe a sujidade, poeira e detritos de dentro dos poços das velas de ignição.



CLUB.AUTO-DOC.PT 4–10







Desaperte as velas de ignição. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de catraca.



7 Retire as velas de ignição.



Aplique uma camada fina de um lubrificante antigripante de alta temperatura específico às roscas das novas velas de ignição.



- Instale as velas de ignição novas nos seus locais de montagem.
- Aparafuse as novas velas de ignição e aperte-as. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 22 Nm.



CLUB.AUTO-DOC.PT 5–10







## Substituição: vela de ignição – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC recomenda:

- Não aperte as velas com força excessiva. Exceder o torque de aperto pode danificar a ligação de rosca.
- Tenha cuidado ao trabalhar com uma chave de velas. O seu enviesamento pode causar danos na ligação roscada.
- Instale os conectores do fio da vela de ignição nos poços das velas de ignição. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.



Substituição: vela de ignição – Ford Mondeo Mk3 sedan. Os profissionais recomendam:

- Siga a sequência de instalação.
- Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



Desligue o motor.

CLUB.AUTO-DOC.PT 6-10







14 Instale a tampa do motor e fixe-a.



#### Substituição: vela de ignição – Ford Mondeo Mk3 sedan. Conselho:

- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia.
- Substituição: vela de ignição Ford Mondeo Mk3 sedan. Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar a peça.

Remova a proteção do guarda-lamas.



CLUB.AUTO-DOC.PT 7–10







16

Feche o capô.







CLUB.AUTO-DOC.PT 8-10





# AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE



UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FORD

VELA DE IGNIÇÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

CLUB.AUTO-DOC.PT 9-10







**VELA DE IGNIÇÃO PARA FORD: COMPRE AGORA** 

VELA DE IGNIÇÃO PARA FORD MONDEO MK3 SEDAN: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

### **(i)** DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografías e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.

CLUB.AUTO-DOC.PT 10-10