



Como mudar vela de
ignição em **Peugeot 107**
PM PN - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – PEUGEOT 107 PM
PN. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ
NECESSITAR:**



- Spray eletrónico
- Lubrificante antigripante de alta temperatura
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de vela de ignição n.º 16
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Íman telescópico
- Alicates de pinça Click-R
- Chave De Fenda Plana
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: vela de ignição – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC recomenda:

- O procedimento de substituição é o mesmo para todas as velas de ignição.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – PEUGEOT 107 PM PN. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

1

Abra o capô.




2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.




3


Remova os grampos de fixação do tubo de respiro do filtro de ar e do tubo de entrada do filtro de ar. Utilize alicates de anel clic-R.




4 Solte os clips da tampa do filtro de ar.




5 Retirar a tampa do filtro.



6 Cubra o corpo de acelerador com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.




7 Limpe as bobinas de ignição.




8 Desconecte os conectores das bobinas de ignição.



9 Desaperte os fixadores das bobinas de ignição. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.




10 Retire as bobinas de ignição dos poços das velas de ignição.



Substituição: vela de ignição – Peugeot 107 PM PN. Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Recorde a sequência de passos de desmontagem da bobina de ignição.

11 Limpe a sujidade, poeira e detritos de dentro dos poços das velas de ignição.




12

Desaperte as velas de ignição. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de catraca.




13

Retire as velas de ignição. Use um íman telescópico.




14

Aplique uma camada fina de um lubrificante antigripante de alta temperatura específico às roscas das novas velas de ignição. Use uma chave de fenda plana.




15

Instale as velas de ignição novas nos seus locais de montagem. Use o soquete da vela de ignição #16.



- 16** Aparafuse as novas velas de ignição e aperte-as. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 27 Nm.



Substituição: vela de ignição – Peugeot 107 PM PN. Conselho da AUTODOC:

- Não aperte as velas com força excessiva. Exceder o torque de aperto pode danificar a ligação de rosca.
- Tenha cuidado ao trabalhar com uma chave de velas. O seu enviesamento pode causar danos na ligação roscada.

- 17** Instale as bobinas de ignição nos poços das velas de ignição. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: vela de ignição – Peugeot 107 PM PN. Siga os passos de montagem.


18

Aperte os fixadores das bobinas de ignição. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.




19

Trate o conector da bobina de ignição com spray eletrónico. O spray protegerá os contactos eléctricos contra a corrosão, oxidação e reduzirá a resistência do contacto.




20

Ligue os conectores das bobinas de ignição.




21


Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.




22 Retire o pano de microfibras do corpo de acelerador.




23 Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.



24 Pressione os clips da tampa do filtro de ar no lugar.



25 Instale os grampos de fixação do tubo de respiro do filtro de ar e do tubo de entrada do filtro de ar. Utilize alicates de anel clic-R.



26 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

27 Desligue o motor.


28

Remova a proteção do guarda-lamas.



29

Feche o capô.



MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PEUGEOT

VELA DE IGNIÇÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA PEUGEOT 107 PM PN

VELA DE IGNIÇÃO PARA PEUGEOT: COMPRE AGORA

**VELA DE IGNIÇÃO PARA PEUGEOT 107 PM PN: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.