



Como mudar rolamento
da roda da parte traseira
em **Citroën Berlingo M** -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.6 i, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.8 i, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 2.0 i, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 2.0 i 16V, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.9 Turbo D, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.9 D, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 2.0 Turbo, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.8 i 16V, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 2.1 Turbo D 12V, CITROËN Xantia Carrinha (X1_, X2_) 2.0 Turbo, CITROËN Xantia Carrinha (X1_, X2_) 2.0 i, CITROËN Xantia Carrinha (X1_, X2_) 1.8 i, CITROËN Xantia Carrinha (X1_, X2_) 2.0 i 16V, CITROËN Xantia Carrinha (X1_, X2_) 1.9 Turbo D, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.9 SD, (+ 44)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: ROLAMENTO DA RODA – CITROËN BERLINGO M. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Spray de limpeza multiusos
- Massa lubrificante de cerâmica
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa n.º 12
- Chave de caixa n.º 41
- Ponta de Torx T30
- Soquete de impacto para roda n.º 19
- Chave de catraca
- Saca-polia de três garras
- Chave Phillips
- Chave de impacto
- Martelo
- Vira-macho
- Punção de arrombar
- Kit de saca casquilhos e rolamentos
- Pé-de-cabra
- Calço de roda

COMPRAR FERRAMENTAS


AUTODOC recomenda:

- Não reutilize o conjunto de rolamento do seu automóvel Citroën Berlingo M.
- O procedimento de substituição do rolamento do cubo da roda é idêntico para as duas rodas no mesmo eixo.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Citroën Berlingo M – devem ser efetuados com o motor desligado.


EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Fixe as rodas com os calços.

2 Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19.



3 Eleve o veículo.



Substituição: rolamento da roda – Citroën Berlingo M. AUTODOC recomenda:

- Se estiver a utilizar um macaco, certifique-se de que este assenta sobre uma superfície plana sem desníveis.
- Certifique-se de fixar adicionalmente o automóvel com preguiças.

4

Desaperte os parafusos da roda.




AUTODOC recomenda:

- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. Citroën Berlingo M


5

Retire a roda.



6

Limpe os fixadores do tambor de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.




7

Desenrosque os parafusos do tambor de travão. Use Torx T30. Use uma chave de fenda de impacto.




8

Retire os parafusos de fixação.




9


Desenrosque os parafusos da consola central e retire-a. Use a chave Phillips.




10 Afrouxe a porca de ajuste do cabo do travão de mão. Use uma chave soquete nº 12. Use uma chave de catraca.




11 Remova o tambor de travão. Utilize um pé-de-cabra.



12 Retire a tampa de proteção de rolamento de cubo. Utilize um pé-de-cabra. Use um martelo.



13 Desenrave a porca do eixo. Use um saca-pino. Use um martelo.




14 Desparafuse os fixadores do rolamento do cubo. Use uma chave soquete nº 41. Use uma chave de tarraxa.




15 Retire a porca de aperto.




16 Desmonte a arruela do rolamento da roda.



17 Remova o cubo de roda juntamente com o rolamento. Use uma saca-polia de três garras.




18 Limpe o local de montagem do rolamento de cubo. Use uma escova metálica. Use o spray de limpeza universal.




19 Aplique produto no assento de montagem do rolamento da roda. Use spray WD-40.




20 Instale o novo cubo de roda juntamente com o rolamento.




21 Enfie o cubo até que não dê mais. Utilize o kit de saca casquilhos e rolamentos. Use um martelo.




22 Monte a arruela do rolamento da roda.




23 Instale a porca de fixação.



24 Aperte o fixador do cubo. Use uma chave soquete nº 41. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 275 Nm.




25 Empurre a porca de retenção do cubo de roda. Use um saca-pino. Use um martelo.



26 Instale a tampa de proteção do rolamento do cubo. Utilize o kit de saca casquilhos e rolamentos. Use um martelo.



- 27** Trate do cubo de roda na área em que entra em contacto com o tambor de travão. Utilize massa lubrificante de cerâmica.



- 28** Instale um tambor de travão.




- 29** Instale os parafusos de fixação.



- 30** Aperte os parafusos do tambor de travão. Use Torx T30. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 10 Nm.



- 31** Limpe o local de montagem do aro do pneu. Use uma escova metálica.



- 32** Trate da superfície onde a jante da roda entra em contacto com o tambor de travão. Utilize massa lubrificante de cerâmica.




- 33** Instale a roda.



AUTODOC recomenda:

- **Aviso!** Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação do automóvel. Citroën Berlingo M

- 34** Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.




Substituição: rolamento da roda – Citroën Berlingo M. Os profissionais recomendam:

- Sem ligar o motor, pressione o pedal do travão várias vezes até sentir uma resistência significativa.


35 Ajuste a porca de ajuste do cabo do travão de mão. Use uma chave soquete nº 12. Use uma chave de catraca.



36 Instale a consola central e enrosque os seus parafusos. Use a chave Phillips.



37 Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 90 Nm.



38 Retire os macacos e calços.



MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CITROEN

ROLAMENTO DA RODA: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA CITROEN BERLINGO M

ROLAMENTO DA RODA PARA CITROEN: COMPRE AGORA

**ROLAMENTO DA RODA PARA CITROEN BERLINGO M: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.