

AUTODOC CLUB

Como mudar
amortecedores da parte
traseira em **CITROËN C1
II (PA_, PS_)** - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 68, CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.2 VTi 82

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.0

SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR – CITROËN C1 II (PA_, PS_). FERRAMENTAS QUE NECESSITA:



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Massa de cobre
- Chave Combinada nº 14
- Chave de caixa n.º 14
- Soquete de impacto para roda nº 17
- Chave dinamométrica
- Chave para amortecedor DDNº6
- Chave phillips
- Ferramenta de remoção do clipe
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Calço de roda

Comprar ferramentas


Substituição: amortecedor – CITROËN C1 II (PA_, PS_). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Ambos os amortecedores da suspensão traseira devem ser substituídos simultaneamente.
- O procedimento de substituição é idêntico para os amortecedores esquerdo e direito da suspensão traseira.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - CITROËN C1 II (PA_, PS_).

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Abra a tampa da mala.

2 Mova a prateleira rebatível e desprenda-a dos fixadores. Ao fazê-lo, obtém acesso aos painéis do acabamento lateral.



3 Dobre os encostos dos assentos traseiros.




4 Remova os grampos do forro lateral do porta-malas. Use uma ferramenta de remoção de clipe.




5

Desaperte o fixador do forro lateral do porta-malas. Use a chave Phillips.




6

Retire o forro lateral do porta-malas.




7

Retire a cobertura de suporte do elemento fixador do amortecedor.



8

Desaperte a fixação superior do amortecedor. Use uma chave combinada nº 14 (2 peças). Utilize a chave para amortecedor DD nº 6.



9

Fixe as rodas com os calços.




10 Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.



11 Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.


12 Desaperte os parafusos da roda.




Substituição: amortecedor – CITROËN C1 II (PA_, PS_). AUTODOC recomenda:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.

13 Retire a roda.



14 Limpe os elementos de fixação do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



15 Apoie o eixo de torção da suspensão traseira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.



16 Desaperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 14.



AUTODOC recomenda:


- Importante! Para evitar lesões, segure o amortecedor enquanto desaparefusa os parafusos de fixação. CITROËN C1 II (PA_, PS_)

17 Remova o parafuso de fixação.



18 Remova o amortecedor.


19 Remova a tampa protetora contra poeira do amortecedor e o para-choques.




Substituição: amortecedor – CITROËN C1 II (PA_, PS_). Conselho da AUTODOC:

- Examine a tampa protetora contra poeira do amortecedor e o para-choques. Substitua-os, se necessário.
- Antes de instalar um novo amortecedor deve bombeá-lo manualmente 3-5 vezes.

20 Instale a manga para poeiras e a bomba de bloqueio no novo amortecedor.



21 Trate os assentos de montagem do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



22

Coloque o amortecedor no arco da roda e fixe-o.




Substituição: amortecedor – CITROËN C1 II (PA_, PS_). Conselho:

- Para evitar lesões, segure o amortecedor com cuidado ao apertar os parafusos de fixação.


23

Instale o parafuso de fixação.




24

Eleve o macaco da transmissão hidráulica 10-15 cm.



25

Aperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 14. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 48 Nm.




26

Aperte o fixador superior do amortecedor.



27

Remova o apoio sob a viga do eixo traseiro.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: amortecedor – CITROËN C1 II (PA_, PS_). Baixe o macaco de transmissão suavemente, sem solavancos, para evitar danificar os componentes e mecanismos.

28

Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.




29

Limpe o local de montagem do aro do pneu. Use uma escova metálica.


30

Trate da superfície onde a jante da roda entra em contacto com o tambor de travão. Use massa de cobre.



31

Instale a roda.




Substituição: amortecedor – CITROËN C1 II (PA_, PS_). Conselho de especialistas da AUTODOC:


- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.

32


Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.



- 33** Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 100 Nm.




- 34** Apertar a fixação superior do amortecedor. Use uma chave combinada nº 14 (2 peças). Utilize a chave para amortecedor DD nº 6. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.




- 35** Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.




- 36** Instale a cobertura de suporte do elemento fixador do amortecedor.



37 Conecte o forro lateral do porta-malas.




38 Instale os grampos do forro lateral do porta-malas.




39 Aparafuse o fixador do forro lateral do porta-malas. Use a chave Phillips.

40 Volte a colocar o banco na sua posição inicial.




41 Instale a prateleira rebatível no seu local de montagem.



42 Feche a tampa do compartimento de bagagem.

43

Retire os macacos e calços.



MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

AMORTECEDOR: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.