



Como mudar pastilhas  
de travão da parte  
traseira em **CITROËN**  
**Xsara Van / Hatchback**  
**(N3\_)** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3\_) 2.0 HDi

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

**SUBSTITUIÇÃO: PASTILHAS DE TRAVÃO – CITROËN XSARA VAN / HATCHBACK (N3\_). FERRAMENTAS QUE NECESSITA:**



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Massa de cobre
- Pasta contra chiar
- Soquete de impacto para roda nº 19
- Ferramenta reposicionador de travões
- Chave dinamométrica
- Martelo de borracha
- Alicates de bico redondo
- Pé-de-cabra
- Calço de roda

**Comprar ferramentas**

Substituição: pastilhas de travão – CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3\_). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Realize a substituição de pastilhas de travão no conjunto completo para cada eixo. Isto proporciona uma travagem eficaz.
- O procedimento de substituição é idêntico para todas as pastilhas de travão no mesmo eixo.
- Substituição: pastilhas de travão – CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3\_). Utilize o seguinte procedimento:

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

**1** Abra o capô. Desaperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.

**2** Fixe as rodas com os calços.



**3** Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19.



**4** Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.


**5** Desaperte os parafusos da roda.




Substituição: pastilhas de travão – CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3\_).  
Conselho:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.


**6** Retire a roda.



**7** Remova as molas de retenção das pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.



**8** Remova o pino de retenção da pastilha de travão. Use alicates de ponta arredondada.



9

Limpe os elementos de fixação da pinça de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



10

Remova o suporte das pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra. Use um martelo de borracha.



11

Remover as pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.



Substituição: pastilhas de travão – CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3\_).  
Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Meça a espessura do disco de travão. Ao atingir o limite de desgaste a peça deve ser substituída.

- 12** Trate as pastilhas de travão na área onde a sua superfície entra em contacto com o suporte da pinça de travão. Use pasta contra chiar.



Substituição: pastilhas de travão – CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3\_).  
AUTODOC recomenda:

- Certifique-se que a superfície do disco está limpa antes de instalar as pastilhas.


- 13** Instale as novas pastilhas de travão.



Substituição: pastilhas de travão – CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3\_).  
Conselho:

- Certifique-se que as pastilhas são instaladas com os forros de frente para o disco.

- 14** Instale o suporte das pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.



**15** Instale o pino de retenção da pastilha de travão.



**16** Instale as molas de retenção das pastilhas de travão.



**17** Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.



**18** Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.



**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: pastilhas de travão – CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3\_).  
Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.




**19** Instale a roda.



Substituição: pastilhas de travão – CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3\_). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.

**20** Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.



**21** Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 100 Nm.



Substituição: pastilhas de travão – CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3\_). Conselho da AUTODOC:

- Verifique o nível do líquido de travões no depósito de expansão e reabasteça, se necessário.

22


Aperte a tampa do reservatório de líquido dos travões. Feche o capô.

**AUTODOC recomenda:**

- CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3\_) – Sem ligar o motor, pressione várias vezes o pedal do travão até que esteja bem firme.

23

Retire os macacos e calços.



**Substituição: pastilhas de travão – CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3\_).  
Conselho:**

- Desacelere suavemente durante os primeiros 150-200 km após a substituição das pastilhas de travão. Evite travagens desnecessárias e bruscas até à paragem completa do veículo.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**PASTILHAS DE TRAVÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.