



Como mudar filtro de ar
em **MERCEDES-BENZ**
Classe G SUV Cabrio
(W463) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
MERCEDES-BENZ Classe G SUV Cabrio (W463) G 320 (463.209), MERCEDES-BENZ
Classe G SUV Cabrio (W463) G 500 (463)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W203) C 240 (203.061)

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – MERCEDES-BENZ
CLASSE G SUV CABRIO (W463). FERRAMENTAS DE QUE
PODERÁ NECESSITAR:**



- Ponta de Torx T20
- Chave de catraca
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

Comprar ferramentas

Substituição: filtro de ar – MERCEDES-BENZ Classe G SUV Cabrio (W463). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – MERCEDES-BENZ Classe G SUV Cabrio (W463) – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

- 1 Abra o capô.
- 2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- 3 Retire a tampa do motor.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – MERCEDES-BENZ Classe G SUV Cabrio (W463). Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

4 Remova as mangueiras de admissão de ar.



5 Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.




6 Retirar a caixa do filtro de ar.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – MERCEDES-BENZ Classe G SUV Cabrio (W463). Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

7 Cubra o corpo de acelerador com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujeira no sistema.



8 Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.



9 Desaparafuse os fixadores das tampas dos filtros de ar. Use Torx T20. Use uma chave de catraca.



10 Remova as tampas dos filtros de ar juntamente com os elementos filtrantes.



11 Remova os elementos filtrantes antigos.



12 Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.



13 Instale os elementos filtrantes novos. Certifique-se de que as bordas dos filtros encaixam bem na carcaça.




AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – MERCEDES-BENZ Classe G SUV Cabrio (W463). Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.

14 Volte a instalar as tampas dos filtros de ar juntamente com os elementos filtrantes.



15 Aparafuse os fixadores das tampas dos filtros de ar. Use Torx T20. Use uma chave de catraca.



16 Retire o pano de microfibra do corpo de acelerador.



17 Reinstalar a caixa do filtro de ar.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – MERCEDES-BENZ Classe G SUV Cabrio (W463). Para evitar danificar os fixadores durante a montagem, não utilize força excessiva.

18 Instale a tampa do motor e fixe-a.



AUTODOC recomenda:

- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia e da mangueira de entrada de ar do corpo de acelerador.
- Substituição: filtro de ar – MERCEDES-BENZ Classe G SUV Cabrio (W463). Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar a peça.

19

Volte a instalar as mangueiras de admissão de ar.



20

Remova a proteção do guarda-lamas.

21

Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.