




Como mudar filtro de ar  
em **RENAULT Megane II  
Carrinha (KM)** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### ⓘ **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

RENAULT Megane II Carrinha (KM) 1.4, RENAULT Megane II Carrinha (KM) 1.6 16V Hi-Flex

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.4

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – RENAULT MEGANE II  
CARRINHA (KM). FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ  
NECESSITAR:



- Chave de caixa n.º 10
- Ponta de Torx T25
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: filtro de ar – RENAULT Megane II Carrinha (KM). AUTODOC recomenda:

- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – RENAULT Megane II Carrinha (KM) – devem ser efetuados com o motor desligado.

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Desaparafuse os fixadores da caixa do filtro de ar. Use uma chave soquete nº 10.



4 Desconecte o tubo de entrada de ar da caixa do filtro de ar.



5 Remova a caixa do filtro de ar.



6 Desconecte a mangueira de ventilação do cárter do coletor de admissão.



7 Desapertar os parafusos de fixação da caixa do filtro. Use Torx T25.



8 Retirar a caixa do filtro de ar.



9 Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.



10

Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.



Substituição: filtro de ar – RENAULT Megane II Carrinha (KM). Conselho da AUTODOC:

- Antes de limpar a tampa e a caixa do filtro de ar, cubra as partes do tubo de ventilação, o sensor de fluxo de massa de ar (se disponível), a válvula do acelerador com um pano limpo.

11

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – RENAULT Megane II Carrinha (KM). Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.



12 Reinstalar a caixa do filtro de ar.



13 Apertar os parafusos de fixação da caixa do filtro. Use Torx T25.



14 Ligue a mangueira de ventilação do cárter ao coletor de admissão.




15 Instale a caixa do filtro de ar.



16 Aparafuse os fixadores da caixa do filtro de ar. Use uma chave soquete nº 10.



17 Ligue o tubo de entrada de ar à caixa do filtro de ar.



18 Remova a proteção do guarda-lamas.

19 Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**



## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.