



Como mudar cabo de
vela em **VW Corrado**
(53i) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
VW Corrado (53i) 2.0 i

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6

SUBSTITUIÇÃO: CABO DE VELA – VW CORRADO (53I).
FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:



• Torquês

• Cobertura para guarda-lamas

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: cabo de vela – VW Corrado (53i). Os profissionais recomendam:


- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: CABO DE VELA – VW CORRADO (53I). SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.


3 Desconecte o cabo de alta tensão.



Substituição: cabo de vela – VW Corrado (53i). Conselho:


- Use luvas dielétricas.

4 Faça marcas na tampa do distribuidor para indicar a ordem de instalação dos cabos da vela de ignição.



5

Desconecte os cabos da vela de ignição das velas de ignição. Utilize uma tenaz.




Substituição: cabo de vela – VW Corrado (53i). AUTODOC recomenda:

- Tenha cuidado para evitar danificar os fios das velas de ignição.

6

Desconecte os cabos da vela de ignição da tampa do distribuidor.




Substituição: cabo de vela – VW Corrado (53i). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Tenha cuidado para evitar danificar os fios das velas de ignição.

7

Conecte os novos cabos da vela de ignição à tampa do distribuidor.



Substituição: cabo de vela – VW Corrado (53i). AUTODOC recomenda:

- Siga a sequência de instalação.

8

Conecte os novos cabos da vela de ignição às velas de ignição.




Substituição: cabo de vela – VW Corrado (53i). Os profissionais recomendam:

- Siga a sequência de instalação.

9

Conecte o cabo de alta tensão.



10

Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

11

Desligue o motor.

12

Remova a proteção do guarda-lamas.

13

Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

CABO DE VELA: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.