

AUTODOC CLUB

Como mudar filtro de ar
em **VW Transporter VI**
Camião de plataforma /
Chassis (SFD, SFE, SFL,
SFZ) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!


Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW Transporter VI Camião de plataforma / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI, VW Transporter VI Camião de plataforma / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter VI Camião de plataforma / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TSI

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – VW TRANSPORTER VI
CAMIÃO DE PLATAFORMA / CHASSIS (SFD, SFE, SFL,
SFZ). FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Spray eletrónico
- Alicates de pinça Click-R
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: filtro de ar – VW Transporter VI Camião de plataforma / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – VW TRANSPORTER VI CAMIÃO DE PLATAFORMA / CHASSIS (SFD, SFE, SFL, SFZ). SIGA OS SEGUINTESS PASSOS:


1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Desconecte o conector do medidor de massa de ar.




4 Desencaixe a braçadeira da mangueira da entrada de ar. Utilize alicates de anel clic-R.




5

Desconecte o tubo de entrada de ar do compartimento do filtro de ar.




6

Cubra a mangueira da entrada de ar com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.



7

Solte os clips da tampa do filtro de ar.



8

Retirar a tampa do filtro.



9

Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.



10

Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.




Substituição: filtro de ar – VW Transporter VI Camião de plataforma / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Antes de limpar a tampa e a caixa do filtro de ar, cubra as partes do tubo de ventilação, o sensor de fluxo de massa de ar (se disponível), a válvula do acelerador com um pano limpo.

11

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – VW Transporter VI Camião de plataforma / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.

12 Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.



13 Pressione os clips da tampa do filtro de ar no lugar.



14 Retire o pano de microfibra da mangueira de entrada de ar.



15 Conecte o tubo de entrada de ar ao compartimento do filtro de ar.




16 Aperte a braçadeira da mangueira de entrada de ar. Utilize alicates de anel clic-R.



17

Trate o conector do sensor de fluxo de massa de ar. Use graxa dielétrica.



18

Ligue o medidor de massa de ar.



19

Remova a proteção do guarda-lamas.

20

Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.