



Como mudar filtro
habitáculo em **Abarth**
595 - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXD1A)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – ABARTH 595. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:



- Ponta de Torx T25
- Chave de caixa n.º 8
- Chave de catraca

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: filtro do habitáculo – Abarth 595. AUTODOC recomenda:

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Em alguns carros, a unidade de aquecimento está do lado do passageiro.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1 Mova o assento do passageiro totalmente para trás.




2 Retire o tapete do lado do passageiro.




- 3** Desaperte os fixadores do painel de acabamento lateral do lado do passageiro. Use Torx T25. Use uma chave de catraca.



- 4** Eleve, solte cuidadosamente dos fixadores e retire o painel de acabamento lateral do lado do passageiro.




- 5** Desaperte os fixadores do isolamento sonoro inferior.




- 6** Retire o isolamento sonoro inferior.




- 7** Desaperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo (2 peças). Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.



- 8** Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.



- 9** Retire o filtro de habitáculo.



Substituição: filtro do habitáculo – Abarth 595. Conselho:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.


- 10** Instale um novo filtro de habitáculo de acordo com a marcação.




Substituição: filtro do habitáculo – Abarth 595. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Substituição: filtro do habitáculo – Abarth 595. Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.


- 11** Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo.
- 12** Aperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo (2 peças). Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.



- 13** Instale o isolamento sonoro inferior.




- 14** Aperte os fixadores do isolamento sonoro inferior.



15

Instale o painel de acabamento lateral. Posicione a peça utilizando os guias e bloqueie os fixadores.




AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – Abarth 595. Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar os fixadores.


16

Aperte os fixadores do painel de acabamento lateral. Use Torx T25. Use uma chave de catraca.




17

Volte a colocar o tapete na posição original.



18 Volte a colocar o banco do passageiro na sua posição inicial.



19 Ligue a ignição.



20 Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



21 Desligue a ignição.



MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ABARTH

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA ABARTH 595

FILTRO DO HABITÁCULO PARA ABARTH: COMPRE AGORA

**FILTRO DO HABITÁCULO PARA ABARTH 595: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.