



Como mudar filtro
habitáculo em **Opel**
Astra H sedan - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 LPG (L35), OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.7 TD (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.8 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.7 TD (F35), (+ 137)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – OPEL
ASTRA H SEDAN. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ
NECESSITAR:



- Chave de caixa n.º 5.5
- Ponta de Torx T20
- Chave de catraca


[COMPRAR FERRAMENTAS](#)

Substituição: filtro do habitáculo – Opel Astra H sedan. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Opel Astra H sedan – devem ser efetuados com o motor desligado.


EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Mova o assento do passageiro totalmente para trás.



2 Abra um pano sob a tampa do filtro do habitáculo para prevenir que o estofamento do interior fique sujo.

3 Abra o porta-luvas.



4

Desaperte os parafusos de fixação do porta-luvas. Use Torx T20.



5

Retire o porta-luvas.



Substituição: filtro do habitáculo – Opel Astra H sedan. Conselho da AUTODOC:

- Tenha cuidado para evitar danificar os fixadores do porta-luvas.

6

Desconecte o conector de luz do porta-luvas.



7

Desenrosque os elementos de fixação do painel lateral do lado do passageiro.




8 Remova a tampa por baixo do porta-luvas.



9 Desaperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo. Use uma chave soquete nº 5.5. Use uma chave de catraca.



10 Remova a tampa do filtro do habitáculo.



11 Retire o filtro de habitáculo.




Substituição: filtro do habitáculo – Opel Astra H sedan. Conselho:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

12

Instale o filtro do habitáculo no seu assento de montagem.




Substituição: filtro do habitáculo – Opel Astra H sedan. Conselho da AUTODOC:

- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – Opel Astra H sedan.

13

Instale a tampa do filtro.



14

Aperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo. Use uma chave soquete nº 5.5. Use uma chave de catraca.



15 Instale e fixe a tampa por baixo do porta-luvas.



16 Aperte os elementos de fixação do painel lateral do lado do passageiro.



17 Ligue o conector de luz do porta-luvas.



18 Instalar o porta-luvas.



19 Aparafuse os parafusos de fixação do porta-luvas. Use Torx T20.




20 Feche a caixa do porta-luvas.




21 Retire o pano.

22 Volte a colocar o banco do passageiro na sua posição inicial.



23 Ligue a ignição.

24 Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



25 Desligue a ignição.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OPEL

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA OPEL ASTRA H SEDAN

FILTRO DO HABITÁCULO PARA OPEL: COMPRE AGORA

**FILTRO DO HABITÁCULO PARA OPEL ASTRA H SEDAN: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.