




Como substituir no **FORD  
Transit Mk5 Minibus  
(V184, V185)**: puxador  
exterior da porta, na  
dianteira — guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **ⓘ Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

FORD TRANSIT Autocarro (FD\_-, FB\_-, FS\_-, FZ\_-, FC\_-) 2.4 DI RWD (F\_B\_-, F\_C\_-, F\_A\_-), FORD TRANSIT Autocarro (FD\_-, FB\_-, FS\_-, FZ\_-, FC\_-) 2.4 DI, FORD TRANSIT Autocarro (FD\_-, FB\_-, FS\_-, FZ\_-, FC\_-) 2.4 DI RWD (F\_B\_-, F\_C\_-), FORD TRANSIT Autocarro (FD\_-, FB\_-, FS\_-, FZ\_-, FC\_-) 2.0 DI, FORD TRANSIT Autocarro (FD\_-, FB\_-, FS\_-, FZ\_-, FC\_-) 2.3 16V RWD (F\_B\_-, F\_C\_-, F\_A\_-), FORD TRANSIT Autocarro (FD\_-, FB\_-, FS\_-, FZ\_-, FC\_-) 2.4 TDE, FORD TRANSIT Autocarro (FD\_-, FB\_-, FS\_-, FZ\_-, FC\_-) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Autocarro (FD\_-, FB\_-, FS\_-, FZ\_-, FC\_-) 2.4 TDCi

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FORD TRANSIT MK-7 Caixa 2.2 TDCi

**SUBSTITUIÇÃO: PUXADORES DE PORTA – FORD  
TRANSIT MK5 MINIBUS (V184, V185). FERRAMENTAS  
DE QUE IRÁ NECESSITAR:**



- Spray para componentes eletrónicos
- Chave dinamoétrica
- Chave de caixa de 10 mm
- Chave de roquete
- Chave de fendas Phillips
- Ferramenta para desmontar revestimentos de plástico

**Comprar ferramentas**

**Substituição: puxadores de porta – FORD Transit Mk5 Minibus (V184, V185).  
AUTODOC recomenda:**

- O procedimento de substituição é idêntico para os puxadores das portas dianteiras, tanto para o da esquerda como o da direita.
- Todo o procedimento deve ser realizado com a ignição desligada.

**SUBSTITUIÇÃO: PUXADORES DE PORTA – FORD TRANSIT MK5  
MINIBUS (V184, V185). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:**

1

Abrir a porta do carro.



2

Desaparafusar o elemento de fixação do puxador exterior da porta. Utilizar uma chave de caixa de 10 mm. Utilizar uma chave de roquete.



3

Desmontar o puxador exterior da porta.



**4** Transferir a haste de bloqueio para um novo puxador exterior da porta.



**5** Montar o novo puxador exterior da porta.



**6** Aparafusar o elemento de fixação do puxador da porta. Utilizar uma chave de caixa de 10 mm. Utilizar uma chave dinamométrica. Binário de aperto: 10 N·m.



**7** Feche a porta do carro.



**8** Verificar se o novo componente está a funcionar.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**PUXADORES DE PORTA: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2024 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.