



Como mudar vela de  
ignição em **Renault**  
**Kangoo KC01** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO




### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

RENAULT TWINGO II (CN0\_) 1.2 TCe 100, RENAULT THALIA II (LU1/2\_) 1.2 16V, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.0, RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2 16V, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.2 16V, RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0\_) 1.2, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V, RENAULT Thalia I (LB\_) 1.2 16V, RENAULT TWINGO II (CN0\_) 1.2 Turbo, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1\_) 1.2 16V, RENAULT TWINGO II (CN0\_) 1.2 16V, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1\_) 1.2 16V Hi-Flex, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex, (+ 4)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

## SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – RENAULT KANGOO KC01. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Lubrificante antigripante de alta temperatura
- Chave de vela de ignição n.º 16
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Chave de fenda plana
- Íman telescópico
- Cobertura para guarda-lamas

**COMPRAR FERRAMENTAS**

Substituição: vela de ignição – Renault Kangoo KC01. AUTODOC recomenda:

- O procedimento de substituição é o mesmo para todas as velas de ignição.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – RENAULT KANGOO KC01. SIGA OS SEGUINTE PASSOS:


1

Abra o capô.




2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.



3

Desligar a mangueira de ventilação.




- 4 Desaparafuse o grampo que prende a carcaça do filtro de ar do motor ao corpo do acelerador. Use uma chave de fenda plana.




- 5 Retirar a caixa do filtro de ar.



- 6 Desconecte o tubo de entrada de ar do compartimento do filtro de ar.



- 7 Remova os conectores de fio da vela de ignição dos poços da vela de ignição.




Substituição: vela de ignição – Renault Kangoo KC01. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Tenha cuidado para evitar danificar os fios das velas de ignição.
- Lembre-se da sequência dos conectores dos cabos das velas de ignição.


8

Limpe a sujidade, poeira e detritos de dentro dos poços das velas de ignição.




9

Desaperte as velas de ignição. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de catraca.




10


Retire as velas de ignição. Use um ímã telescópico.




- 11** Aplique uma camada fina de um lubrificante antigripante de alta temperatura específico às roscas das novas velas de ignição.



- 12** Instale as velas de ignição novas nos seus locais de montagem.




- 13** Aparafuse as novas velas de ignição e aperte-as. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.



### Substituição: vela de ignição – Renault Kangoo KC01. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Não aperte as velas com força excessiva. Exceder o torque de aperto pode danificar a ligação de rosca.
- Tenha cuidado ao trabalhar com uma chave de velas. O seu enviesamento pode causar danos na ligação roscada.


- 14 Instale os conectores do fio da vela de ignição nos poços das velas de ignição. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.




### AUTODOC recomenda:

- Substituição: vela de ignição – Renault Kangoo KC01. Siga os passos de montagem.

- 15 Reinstalar a caixa do filtro de ar.



- 16 Conecte o tubo de entrada de ar ao compartimento do filtro de ar.



- 17 Aperte o grampo que prende a carcaça do filtro de ar do motor ao corpo do acelerador. Use uma chave de fenda plana.




18

Ligar a mangueira de ventilação.




19

Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



20

Desligue o motor.



21

Remova a proteção do guarda-lamas.



22

Feche o capô.



**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RENAULT**

**VELA DE IGNIÇÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA RENAULT KANGOO KC01**

**VELA DE IGNIÇÃO PARA RENAULT: COMPRE AGORA**

**VELA DE IGNIÇÃO PARA RENAULT KANGOO KC01: AS  
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.