+ AUTODOC CLUB

Como mudar molas de suspensão da parte traseira em RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) - guia de substituição







TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

i Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 75, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 90, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.2, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.6, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.4, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.2 16V, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.2 16V Hi-Flex

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

CLUB.AUTO-DOC.PT 1–12







SUBSTITUIÇÃO: MOLAS DE SUSPENSÃO - RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F, JP). LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Massa de cobre
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa n.º 18

- Soquete de impacto para roda nº 17
- Chave de catraca
- Pé-de-cabra
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Calço de roda

Comprar ferramentas

CLUB.AUTO-DOC.PT 2-12







Substituição: molas de suspensão – RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP). AUTODOC recomenda:

- Ambas as molas espirais da suspensão traseira devem ser substituídas simultaneamente.
- O procedimento de substituição é idêntico para os molas espirais esquerda e direita da suspensão traseira.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

Fixe as rodas com os calços.





- 3 Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.
- Desaperte os parafusos da roda.



CLUB.AUTO-DOC.PT 3-12







Substituição: molas de suspensão – RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP). Conselho:

• Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.





6 Desconecte os fios do sensor ABS. Utilize um pé-de-cabra.



Limpe os elementos de fixação do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



Apoie o eixo de torção da suspensão traseira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.



CLUB.AUTO-DOC.PT 4–12







Desaperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de catraca.



Remova o parafuso de fixação.



Substituição: molas de suspensão – RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP).

Os especialistas da AUTODOC recomendam:

 Para evitar ferimentos, segure o amortecedor ao desapertar os parafusos de fixação.

Remova o apoio sob a viga do eixo traseiro.



AUTODOC recomenda:

 RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) – Não baixe o macaco de transmissão abruptamente, para evitar danificar os componentes e mecanismos do automóvel.

CLUB.AUTO-DOC.PT 5–12







Apoie o eixo de torção da suspensão traseira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.



Desaperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de catraca.



- Remova o parafuso de fixação.
- Remova o apoio sob a viga do eixo traseiro.

Substituição: molas de suspensão – RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Baixe o macaco hidráulico para caixa de transmissão suavemente, sem abanões, para evitar danificar os conjuntos e mecanismos.
- Retire a mola.



CLUB.AUTO-DOC.PT 6–12







AUTODOC recomenda:

- Inspecione as montagens de borracha da mola de suspensão. Se necessário, substitua.
- Limpe os locais de montagem da mola espiral. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



Instale o compressor de mola em conjunto com os suportes de borracha nos locais de montagem.



Apoie o eixo de torção da suspensão traseira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.



20 Instale o parafuso de fixação.

CLUB.AUTO-DOC.PT 7–12







Aparafuse o fixador inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de catraca.



- Eleve o macaco da transmissão hidráulica 10-15 cm.
- Aperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 105 Nm.
- Remova o apoio sob a viga do eixo traseiro.

AUTODOC recomenda:

- Substituição: molas de suspensão RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP).
 Baixe o macaco de transmissão suavemente, sem solavancos, para evitar danificar os componentes e mecanismos.
- Apoie o eixo de torção da suspensão traseira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.



Instale o parafuso de fixação.

CLUB.AUTO-DOC.PT 8-12







Aperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 105 Nm.



Remova o apoio sob a viga do eixo traseiro.



Substituição: molas de suspensão – RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP).

Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Baixe o macaco hidráulico para caixa de transmissão suavemente, sem abanões, para evitar danificar os conjuntos e mecanismos.
- Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.



Conecte os fios do sensor ABS.

30

CLUB.AUTO-DOC.PT 9–12







Limpe o local de montagem do aro do pneu. Use uma escova metálica.



Trate da superfície onde a jante da roda entra em contacto com o tambor de travão. Use massa de cobre.



33 Instale a roda.



Substituição: molas de suspensão – RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP).

Conselho:

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.
- Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.



CLUB.AUTO-DOC.PT 10-12







- Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para 35 roda #17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 105 Nm.
- Retire os macacos e calços. 36







VER MAIS TUTORIAIS

CLUB.AUTO-DOC.PT 11-12







AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE



UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

MOLAS DE SUSPENSÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografías e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.

CLUB.AUTO-DOC.PT 12-12