



Como mudar cabo de
vela em **SEAT Cordoba**
Vario (6K5) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
SEAT Cordoba Vario (6K5) 1.4 i, SEAT Cordoba Vario (6K5) 1.6 i

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

SUBSTITUIÇÃO: CABO DE VELA – SEAT CORDOBA VARIO (6K5). FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:



- Alicate de ponta longa
- Chave de fenda plana
- Chave Phillips
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

Comprar ferramentas

Substituição: cabo de vela – SEAT Cordoba Vario (6K5). Conselho da AUTODOC:


- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: CABO DE VELA – SEAT CORDOBA VARIO (6K5). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:


1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.


3 Desaparafuse os fixadores da carcaça do filtro de ar. Use a chave Phillips.



4 Remova a carcaça do filtro de ar.




5 Cubra o corpo de acelerador com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.




6 Separe o suporte do cabo da vela de ignição. Use uma chave de fenda plana.



7 Faça marcas na tampa do distribuidor para indicar a ordem de instalação dos cabos da vela de ignição.




8 Desconecte os cabos da vela de ignição da tampa do distribuidor.



Substituição: cabo de vela – SEAT Cordoba Vario (6K5). Conselho:

- Tenha cuidado para evitar danificar os fios das velas de ignição.

9 Desconecte os cabos da vela de ignição das velas de ignição. Utilize um alicate de ponta longa.




Substituição: cabo de vela – SEAT Cordoba Vario (6K5). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Tenha cuidado para evitar danificar os fios das velas de ignição.


10

Desconecte o cabo de alta tensão.



11

Conecte os novos cabos da vela de ignição à tampa do distribuidor.




Substituição: cabo de vela – SEAT Cordoba Vario (6K5). AUTODOC recomenda:

- Siga a sequência de instalação.

12

Conecte os novos cabos da vela de ignição às velas de ignição. Utilize um alicate de ponta longa.




Substituição: cabo de vela – SEAT Cordoba Vario (6K5). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Siga a sequência de instalação.


13

Conecte o cabo de alta tensão.




14

Junte o suporte do cabo da vela de ignição.




15

Retire o pano de microfibra do corpo de acelerador.




16

Instale a carcaça do filtro de ar e fixe-a. Use a chave Phillips.



17 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



18 Desligue o motor.

19 Remova a proteção do guarda-lamas.

20 Feche o capô.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

CABO DE VELA: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.